



## PIL0003B Univerzális 4 csatornás kapunyitó, 433,92MHz - 868Mhz

### Biztonsági utasítások

#### Tartsa szárazon a készüléket:

- A nedvesség és a folyadékok károsíthatják az alkatrészeket vagy az elektronikát áramkörök a készülékben.
- Ne használja a készüléket, ha az nedves. Távolítsa el az elemeket azonnal (ha nem tudja eltávolítani az elemeket, hagyja úgy). Ezután törölközővel szárítsa meg a készüléket.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy más nedves testrészsel. Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a készüléket kültéren zivatar idején. Használata áramütést vagy a készülék hibás működését okozhatja.

### Hogyan kell programozni?

#### 1. A meglévő kódok eltávolítása

1. Nyomja meg egyszerre az "A" és a "B" gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a LED gyorsan villog (kb. 5 másodperc).
2. Engedje el mindkét gombot. A LED kialszik, hogy megerősítse, hogy az eltávolítás megtörtént.

#### 2. Új kódok másolása

1. Tartsa az eredeti távirányítót és az utángyártott kaputávirányítót a lehető legközelebb egymáshoz.
2. Nyomja meg egyszerre az eredeti távirányító azon gombját, amelyet meg akar jegyeztetni, és a megvásárolt távirányítón lévő gombot, amelyen tárolni szeretné a kódot. Körülbelül utána 3 másodpercig a LED gyorsan villogni kezd, hogy megerősítse a megtörtént programozást.

**FIGYELEM:** Ha a LED csak egyszer villog, a kód nem lett helyesen másolva. Kérjük, ismétlje meg az egészet újra.

3. Ismétlje meg az eljárást, amikor egy új kódot szeretne memorizálni a kaputávirányító bármelyik másik gombjára.

### **3. Utolsó kódok visszaállítása**

1. Nyomja meg egyszerre a "C" és a "D" gombot, és tartsa lenyomva őket, amíg a LED villogni kezd (kb. 5 másodperc).
2. Engedje el mindkét gombot. A LED kialszik, hogy megerősítse, a visszaállítás megtörtént.

**FIGYELEM:** Csak a legújabb konfigurációt lehet visszaállítani.