

## Hörmann Bisecur kapunyitó, utángyártott, ugrókódos, 868MHz, PIL0008

### Egy kód tanítása

1. Tartsa lenyomva a távirányító azon gombját, amelyikre át szeretné másolni a gyári Hörmann kódját. A másik 3 gombból bármelyiket nyomja meg háromszor, ezután az utángyártott távirányító LED-je folyamatosan pirosan kezd világítani, a következő 10 másodpercben. Engedje el a gombokat.
2. Helyezze az eredeti Hörmann távirányítót az utángyártott jobb oldalára, amilyen közel csak lehetséges.
3. Nyomja meg az eredeti távirányító azon gombját, amit szeretne átmásolni, amíg az eredeti távirányító LED-je piros-kék villogással tanító üzemmódba lép. Amikor az utángyártott távirányító LED-je először lassú kék villogással, majd gyors villogással visszajelez, megtanulta a jelet.
4. Ismétlje meg a másolást annyiszor, ahány jelet át szeretne másolni.

### Memória törlés

A távirányító minden egyes gombját el lehet látni egy teljesen új kóddal, a következők szerint:

1. Távolítsa el az elemet 10 másodpercre.
2. Nyomja le a távirányító bármelyik gombját és tartsa nyomva.
3. Helyezze be az elemet. A LED lassan kéken villog 4 másodpercig. A LED gyorsan kéken villog 2 másodpercig. A LED folyamatosan világít kéken.
4. Engedje el a gombot, minden gomb új kódolást kapott.

Megjegyzés: Ha idő előtt engedi el a gombot, a távirányító nem kap új kódolást.

### A régi, hagyományos 868 MHz-es kódolás aktiválása a távirányítón

Amennyiben közvetlen a törlés metódus után tovább nyomja a távirányító gombját, a hagyományos 868 MHz-es (nem Bi-Secur) kódolást állítja be rajta. A LED lassan pirosan villog 4 másodpercig. A LED gyorsan pirosan villog 2 másodpercig. A LED folyamatosan világít pirosan. Engedje el a gombot, minden gomb új kódolást kapott.

Megjegyzés: Ha idő előtt engedi el a gombot, a Bi-Secur kódolás marad aktív.