



PIL0405 Univerzális 4 csatornás kapunyitó, fix kódos

Jellemzők

- A frekvencia és a kódok azonnali másolása
- Automatikusan felismeri a frekvenciát
- Könnyen használható működés
- Tanulási frekvencia tartomány (MHz): 300, 306, 310, 315, 315,5, 330, 360, 390, 418, 430,5, 433,2, 433,92, 868,35, 286-361, 384-400

Az új távirányító programozása

1. Nyomja meg az utángyártott távirányítójának 1. gombját, ha a LED felvillan, tartsa nyomva az 1. gombot, majd nyomjon meg egyszerre háromszor egy másik gombot, a távirányító akkor lép be a másolási készenléti állapotba, amikor a LED kétszer felvillan. Ekkor engedje el a háromszor megnyomott gombot, de tartsa nyomva az 1. gombot.

2. Kérjük helyezze az eredeti és az utángyártott kaputávirányítót a lehető legközelebb egymáshoz, nyomja meg az eredeti távirányító gombját, és lassan vigye közel az utángyártotthoz, amikor a LED háromszor felvillan, azt jelenti, hogy a kód és a frekvencia átmásolódt, és elengedheti az összes gombot.

3. A többi gomb programozása a fenti utasításokhoz hasonló. A programozott gomb le lesz takarva, amint megtanulja az új kódokat.

Megjegyzés

1. Néhány univerzális távirányítónak hosszabb időre van szüksége a másoláshoz, amikor közel hozza az eredeti távirányítót az utángyártott kaputávirányítóhoz. A **PIL0405** erős önadaptáló funkcióval rendelkezik, amely képes automatikusan javítani az érzékenységet. Kérjük türelmüket, amíg a művelet be nem fejeződik.

2. Ha a programozási művelet sikertelen volt, engedje el a gombot, és ismétlje meg a műveletet.

3. Ha a programozási művelet többszörösen sikertelen, olvassa el a távirányító használati utasítását, és ellenőrizze, hogy a frekvencia megfelelő.