

RM-L1130+X PLUS



Thank you for using our company products. This remote control has following setting methods, you can turn on your TV manually, and point this remote control at the TV, then choose one of the follow methods to operate.

A, Setting With Brand Key

1, Please find out the button that corresponds to your TV brand, for example Hisense=button "9"
2, Press and hold the brand button, the indicator light will flash, when volume symbol appears on your TV, release the button immediately, indicator light will be turn off, and setting is finished.

The brand list is as follows :

PMODE	LMODE	ASPECT	SLEEP	GUIDE	TEXT	TV	MENU	RED	GREEN
DAEWOO	JVC	DAEWOO	INTEX	Morema	ONDA	SANYO	OK	SUPRA	THOMSON
YELLOW	BLUE	SMART	INFO	MY APP	SD	1	2	3	4
XVISION	VU	CHANGHONG	Haier	KONKA	TCL	SAMSUNG	LG	SONY	Panasonic
5	6	7	8	9	+	0	Q		
SHARP	TOSHIBA	PHILIPS	HTACHI	Hisense	SKYWORTH	Telefunken	VESTEL		

B. Inputting Code :

if you can't make operation by brand setting, you can find out your TV remote control model from the colorful paper, and operate as follow:
1, Please find out the 3 digits code of your remote control model from the colorful paper.
2, Press and hold "SET" key, then press "POWER" key, when the indicator light turns on, release two buttons. enter the 3-digit code (enter each digit, the indicator light will flash one time), the indicator light will turn off, setting is finished.

C. Automatically Searching Code:

If your original remote control not display on the colorful paper, please make operation as follow: press and hold "SET" key about 6s, the indicator light will flash, now the remote control enters into auto search mode, please pay attention to your TV, when volume symbol appears on your TV, release "SET" button immediately, setting is finished.

Restore to Factory Mode

press "SET" and "0" key together, then release two keys, the indicator light will flash 2 times, the remote control restore to factory mode.



Благодарим за использование изделий нашей компании. В данном пульте дистанционного управления используются нижеперечисленные способы настройки; вы можете включить телевизор вручную, направить данный пульт дистанционного управления на телевизор и выбрать один из описанных ниже способов настройки.

A. Установка при помощи фирменной кнопки

1. Найдите кнопку, соответствующую фирменному наименованию вашего телевизора; например, для марки Hisense эта кнопка «9»
2. Нажмите и удерживайте кнопку фирменного наименования, индикатор при этом начнет мигать; когда символ уровня громкости появится на экране, сразу же отпустите кнопку, индикатор погаснет, и установка будет завершена.

Список фирменных наименований:

PMODE	LMODE	ASPECT	SLEEP	GUIDE	TEXT	TV	MENU	RED	GREEN
DAEWOO	JVC	DAEWOO	INTEX	Morema	ONDA	SANYO	OK	SUPRA	THOMSON
YELLOW	BLUE	SMART	INFO	MY APP	SD	1	2	3	4
XVISION	VU	CHANGHONG	Haier	KONKA	TCL	SAMSUNG	LG	SONY	Panasonic
5	6	7	8	9	+	0	Q		
SHARP	TOSHIBA	PHILIPS	HTACHI	Hisense	SKYWORTH	Telefunken	VESTEL		

B. Введите код.

Если вам не удалось настроить работу при помощи кнопки фирменного наименования, вы можете выбрать модель пульта дистанционного управления вашим телевизором, описанный в цветном вкладыше, действуя при этом следующим образом:
1. Найдите в цветном вкладыше код из 3 цифр, соответствующий вашей модели пульта дистанционного управления.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", затем нажмите кнопку "POWER". Когда загорится индикатор, отпустите обе кнопки. Введите код из 3 цифр (вводите поочередно каждую цифру, при этом индикатор будет мигать один раз при каждом вводе). Затем индикатора погаснет, что свидетельствует об окончании установки.

C. Автоматический поиск кода:

Если ваш пульт управления не указан в цветном вкладыше, действуйте следующим образом: Нажмите и удерживайте кнопку "SET" около 6 секунд, при этом индикатор начнет мигать, а пульт дистанционного управления войдет в режим автоматического поиска. Обратите внимание на экран вашего телевизора: когда на нем появится символ громкости, сразу же отпустите кнопку "SET". Установка завершена.

Возврат к заводским настройкам

Одновременно нажмите кнопки "SET" и "0", после чего отпустите их, при этом индикатора мигнет 2 раза, и пульт дистанционного управления вернется к заводским настройкам.



Grazie per l'uso del nostro telecomando. Questo telecomando può essere sintonizzato nei seguenti modi. Accendi manualmente il televisore, punta il telecomando su questo televisore, quindi seleziona uno dei modi per sintonizzarlo.

A. Impostazione del tasto di marchio:

1. Reperisci il tasto corrispondente al tuo marchio TV, ad esempio Hisense = tasto "9"
2. Premi e tieni premuta "Icona corrispondente al marchio" e il Led lampeggerà. Quando l'icona del volume viene visualizzata sullo schermo del televisore, rilascia immediatamente il tasto e il Led si spegnerà, e l'impostazione è completata.
Elenco dei marchi:

PMODE	LMODE	ASPECT	SLEEP	GUIDE	TEXT	TV	MENU	RED	GREEN
DAEWOO	JVC	DAEWOO	INTEX	Morema	ONDA	SANYO	OK	SUPRA	THOMSON
YELLOW	BLUE	SMART	INFO	MY APP	SD	1	2	3	4
XVISION	VU	CHANGHONG	Haier	KONKA	TCL	SAMSUNG	LG	SONY	Panasonic
5	6	7	8	9	+	0	Q		
SHARP	TOSHIBA	PHILIPS	HTACHI	Hisense	SKYWORTH	Telefunken	VESTEL		

B. Inserimento del codice:

Se il tuo televisore non consente di effettuare l'impostazione mediante l'impostazione del marchio, trovare il modello del telecomando del tuo televisore nell'elenco delle immagini a colori, quindi programma il telecomando come segue:
1. Reperisci il codice a 3 cifre corrispondente al modello del tuo telecomando nella tabella codici.
2. Premi e tieni il tasto "SET", quindi premi e tieni premuto il tasto "POWER" fino a quando il Led non si accende, successivamente rilascia i due tasti e puoi inserire il codice.
Inserire una ad una le cifre del codice a 3 cifre che hai reperito (il Led lampeggerà una volta quando 1 cifra è inserita), una volta inserite tutte le cifre del codice, il Led si spegnerà, l'impostazione è completata.

C. Ricerca automatica:

Se l'immagine del telecomando originale in dotazione non è presente nell'elenco delle immagini, opera seguendo i seguenti passi: Premi e tieni premuto il tasto "SET" per circa 6 secondi, fino a quando il Led si accende, quindi si entra nella modalità di ricerca automatica, fai attenzione alla visualizzazione dell'icona del volume, quando appare l'icona del volume TV, rilascia immediatamente il tasto "SET", e l'impostazione è completata.

Funzione di Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica

Premi e tieni premuto il tasto "SET", quindi premi il tasto "0", successivamente rilascia i tasti e il Led lampeggia due volte a indicare che le impostazioni di fabbrica sono ripristinate.



ج. البحث التلقائي:
إن لم تجد رمز الريموت في جدول الرموز، أو لا تعرف رقم الريموت، يرجى اتباع الخطوات التالية :
اضغط على زر "SET" لمدة 6 ثوان تقريباً حتى يضيء مصباح الإشارة ، و عندما تظهر علامة الصوت على التلفزيون ، اطلق زر Set فوراً، تم الإعداد.

وظيفة إعادة ضبط المصنع
اضغط مع الاستمرار على زر "SET" ، ثم اضغط على زر "0" ، و يضيء مصباح الإشارة مرتين بعد الاطلاق، وتتم استعادة إعدادات المصنع.

PMODE	LMODE	ASPECT	SLEEP	GUIDE	TEXT	TV	MENU	RED	GREEN
DAEWOO	JVC	DAEWOO	INTEX	Morema	ONDA	SANYO	OK	SUPRA	THOMSON
YELLOW	BLUE	SMART	INFO	MY APP	SD	1	2	3	4
XVISION	VU	CHANGHONG	Haier	KONKA	TCL	SAMSUNG	LG	SONY	Panasonic
5	6	7	8	9	+	0	Q		
SHARP	TOSHIBA	PHILIPS	HTACHI	Hisense	SKYWORTH	Telefunken	VESTEL		

شكراً لك على استخدام منتجاتنا. يحتوي جهاز الريموت على الإعدادات التالية: يمكنك تشغيل التلفزيون يدوياً ، وتوجيه جهاز الريموت إلى التلفزيون ، ثم اختيار إحدى الاساليب لإعداده.

أ. إعدادات الزر للعلامة التجارية:
1- ابحث عن الزر الموافق للتلفزيون الخاصة بك، مثل SAMSUNG = الزر "9".
2- اضغط مع الاستمرار على "زر العلامة التجارية المطابق"، ويضيء مصباح الإشارة تكررًا ، وعندما تظهر علامة الصوت على التلفزيون، اطلق الزر فوراً ، ويطفئ مصباح الإشارة ، تم الإعداد.
قائمة العلامات التجارية هي كما يلي:

ب. إدخال الرمز:
إذا تعذر الإعداد بإعدادات العلامة التجارية ، فابحث عن رمز الريموت الخاص بك من قائمة الصور الملونة. ثم قم بتشغيل الريموت على النحو التالي:

1. ابحث عن الكود المكون من 3 أرقام من جدول الكود.
2. اضغط على الزر "SET"، ثم اضغط على الزر "POWER" حتى يضيء مصباح الإشارة ، ثم اطفئ الزرين ، ثم أدخل الرمز المكون من ثلاثة أرقام ، ويطفئ مصباح الإشارة بعد إدخال الكود الثلاث، تم إعداد الريموت.