

EU-42L Start 4in1

**Használati utasítás**

**PIL1066**

## Leírás

- 4 az 1-ben univerzális TV/STB/SAT/DVD/BD. 2014 új verzió. A legújabb európai kódok benne.
- 2xAAA elem, a távolság nagyobb, mint 10 m, szög több mint 30 fok.
- Gyorsabb keresés, mint korábban. Tanítható funkcióval még egyszerűbb.
- USB-port az új modelleken. Értékesítő, szolgáltató, forgalmazó frissítheti azt. (ez a funkció csak a magasabb verziót tartalmazza)

### 1. Márkakeresés (csak tévékészülékkel működik)

1.1 Kapcsolja be a TV-t. Először nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombot (TV), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (Márka) gombot, 5 másodperc múlva a LED világít. Tartsa lenyomva a kulcsokat. Kérjük, tekintse meg a következő márkalistát a márkakulcs megtalálásához.

#### Márka lista

Márka	Távírányító gomb	Márka	Távírányító gomb	Márka	Távírányító gomb
SONY	1	SAMSUNG	2	PHILIPS	3
TOSHIBA	4	JVC/SANYO	5	LG/GOLDSTAR	6
MITSUBISHI	7	SHARP	8	PANASONIC	9
NEC	0	THOMSON	AV	GRUNDIG	MUTE (NÉMÍTÓ)
MEDION	UP(FEL)	DAEWOO	INFO	HITACHI	-/--
AIWA	DOWN(LE)	AKAI	LEFT (BAL)		

1.2 Amikor a TV ki van kapcsolva, engedje fel a gombokat, a TV kód automatikusan mentésre kerül.

### 2. Kézi keresés

2.1 Ez a funkció TV/STB/SAT/DVD/BD eszközön működik. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszkozbillentyűket használunk.

- 2.2 Példaként használja a TV-t, először nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombot (TV). Ezután tartsa lenyomva a (CH+) gombot körülbelül 5 másodpercig. LED világít. Engedje el a gombokat.
- 2.3 Nyomja meg a CH+ gombot, minden alkalommal, amikor megnyomja, egyszer keresni fog. Csatornaváltáskor nyomja meg a többi gombot az alapfunkció teszteléséhez. Ha OK, nyomja meg a (TV) gombot a kód mentéséhez. (ha másik eszközt állít be, nyomja meg a másik eszköz gombot).
- 2.4 Ha hosszan lenyomva tartja a CH+ billentyűt, a keresés gyors lesz. Ha a csatorna megváltozik, engedje el a gombot. Nyomja meg a CH-/CH+ gombot a kód beállításához. Ha a csatorna ismét megváltozott, nyomja meg a (TV) gombot a kód mentéséhez. (Ha másik eszközt állít be, nyomja meg a másik eszköz gombját)

megjegyzés: A beállítási folyamat során, ha 10 másodpercig nem nyomnak meg gombot, a beállítás automatikusan kilép.

### **3. Kódbevitel**

- 3.1 Ez a funkció TV/STB/SAT/DVD/BD eszközön működik. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszközbillentyűket használunk.
- 3.2 Példaként a TV-t használja, először nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombot (TV). Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a (POWER) gombot körülbelül 3 másodpercig, a LED világít. Engedje el a gombokat, és írja be a 4 digitális kódot a kódlistából:
- 3.3 Írja be a 4 digitális kódot. Ha a kódok helyesek, a LED kialszik. Ha nem, a LED 4-szer lassan felvillan, és kilép a beállításból.
- 3.4 Tesztelje a távirányító funkciógombjait. Ha nem működik megfelelően, kérjük, ismételje meg az 1., 2., 3. lépést, és próbálkozzon más kódokkal.  
**Megjegyzés:** Ha a teljes beállítási folyamat alatt 10 másodpercig nem nyomnak meg gombot, a beállítás kilép.

#### **4. Automatikus keresés**

Ez a funkció TV/STB/SAT/DVD/BD eszközön működik. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszközbillentyűket használunk.

Példaként használja a TV-t: Kapcsolja be a TV-t. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombot (TV) körülbelül 7 másodpercig, a LED világít. Engedje el a kulcsot.

Tartsa lenyomva, és helyezze a távvezérlőt a TV-hez, és automatikusan elkezd keresni a kódot.

Ha a TV ki van kapcsolva, nyomja meg a (TV) gombot a kód mentéséhez. (ha másik eszközt állít be, nyomja meg a másik eszköz gombot)

#### **5. Kód lekérdezés**

Ha tudni szeretné, hogy a távirányító milyen kódokat használ:

5.1 Használja a TV-t példaként, először nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombot (TV), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (bekapcsoló) gombot, 3 másodperc múlva a LED világítani kezd, majd engedje el őket.

5.2 Írja be a 990-et számbillentyűkkel. A LED kétszer felvillan és kialszik.

5.3 Nyomja meg az 1/2/3/4 gombot. Például, ha megnyomja az 1 gombot, a LED villogni kezd. A villogási idő a kód első száma. Ha a kódszám 0. A LED nem villog.

#### **6. Tanulási funkció**

6.1 Ez a funkció TV/SAT/DVD/HOM eszközökkel használható. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszközbillentyűket használunk.

6.2 Példaként használja a TV-t, először nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék gombot (TV). Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a (VO+) gombot körülbelül 5 másodpercig, a LED világít. Engedje el a gombokat. Készen áll a tanulásra.

6.3 Irányítsa az eredeti távirányítót erre a távirányítóra. A távolság 2-4 cm legyen.

- 6.4 Nyomja meg az eredeti távirányító funkciógombját, ennek a távirányítónak a LED-je folyamatosan villog az adatok vétele után. Nyomja meg a távirányító bármelyik gombját a kód mentéséhez. A LED-je kialszik. Kérjük, ismétlje meg a 4. lépést az egyéb funkcióbillentyűk tanulásának folytatásához.
- 6.5 Miután megtanulta az összes gombot, nyomja meg a (TV) gombot (ha másik eszközt állít be, nyomja meg a másik eszköz gombot), majd nyomja meg a (VOL-) gombot, a LED kialszik. A tanulás el lesz mentve.

**Megjegyzés:** a tanulási folyamat során, ha 25 másodpercig nem nyomnak meg gombot, a tanulási állapot mentés nélkül kilép.

## **7. Gyári állapot visszaállítása**

- 7.1 Ez a művelet TV/SAT/DVD/HOM eszközön használható. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszközbillentyűket használunk.
- 7.2 Használja például a TV-t, először nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközgombot (TV), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (Bekapcsoló) gombot körülbelül 3 másodpercig, ekkor a LED világít. Engedje el a gombokat.
- 7.3 Írja be a 977-et számbillentyűkkel. A LED 4-szer felvillan. A gyári állapot visszaállt. TV módban közvetlenül vezérli a PHILIPS/SAMSUNG/PANASONIC-ot. SAT módban közvetlenül vezérli a DRE/HUMAX/ASTRA/HIVON-t.  
DVD módban megfelelően vezérli a PHILIPS/PANASONIC-ot.

## **8. Hangerő zárolása/feloldása**

- 8.1 Ez a funkció TV/SAT/DVD/HOM eszközön működik. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszközbillentyűket használunk. Ez segít átmásolni az egyik eszköz hangerőszabályzó funkcióját egy másik eszközre.

## **Hangerő zár**

- 8.2 Például a TV hangerőszabályzó funkcióját átmásoljuk a SAT-ba.
- 8.3 Először nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközgombot (SAT), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (POWER) gombot körülbelül 3 másodpercig, a LED világít. Engedje el a gombokat.
- 8.4 Írja be a 993-at a számbillentyűkkel. A LED 2-szer felvillan.
- 8.5 Nyomja meg a készülék gombot (TV), a LED 2-szer felvillan. A beállítás mentésre kerül, és kilép.
- 8.6 Most SAT módban. A hangerő gomb funkciója ugyanaz, mint a TV üzemmódban. A SAT hangerejét nem lehet szabályozni. Ugyanígy, megtehetjük a TV hangerő funkcióját DVD/HOM-ra is.

**Megjegyzés:** A beállítási folyamat során, ha 10 másodpercig nem nyomnak meg gombot, vagy más gombokat nyomnak le, a beállításmentés nélkül kilép.

## **Hangerő feloldás minden eszközhöz**


1. Az összes hangerő-zár feloldására szolgál.
2. Először nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközgombot (SAT), majd tartsa lenyomva a (POWER) gombot körülbelül 3 másodpercig, a LED világít. Engedje el a gombokat.
3. Írja be a 993-at számbillentyűkkel. A LED 2-szer felvillan.
4. Nyomja meg egyszer a VOL+ gombot, a LED négyszer felvillan. A beállítás mentésre kerül, és kilép.

## **Hangerő feloldás egyetlen eszközhöz**

5. Például eltávolítjuk a TV hangerőszabályzó funkcióját a SAT módból.
6. Először nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközgombot (SAT), majd tartsa lenyomva a (POWER) gombot körülbelül 3 másodpercig, a LED világít. Engedje el a gombokat.
7. Írja be a 993-at számbillentyűkkel. A LED 2-szer felvillan.

8. Nyomja meg egyszer a VOL- gombot, a LED többször villog. A beállítás mentésre kerül, és kilép.

## **9. Alvás funkció**

- 9.1 Ez a funkció csak a TV funkciónál működik
- 9.2 Először válassza ki a TV-készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. LED világítani fog. Engedd el.
- 9.3 Alvási idő bevitele (01-99) perc. A LED kialszik, a többi megnyomott gomb érvénytelen.
- 9.4 A beállítás után irányítsa ezt a távirányítót a TV-re egy vonalban. Vagy az alvás funkció nem fog működni.
- 9.5 TV üzemmódban nyomja meg a (POWER) és a (SLEEP) gombot az alvó üzemmód kikapcsolásához.

## **10. Eszközbeállítás zárolása**

- 10.1 Ez a funkció TV/SAT/DVD/HOM eszközökön használható. A LOCK eszköz után minden keresési funkció, egy kódbevétel érvénytelen lesz. A beállításhoz TV/SAT/DVD/HOM eszközgombokat használunk.
- 10.2 Használja például a TV-t, először nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközgombot (TV), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (POWER) gombot körülbelül 3 másodpercig, ekkor a LED világít. Engedje el a gombokat.
- 10.3 Írja be a 9966-ot számbillentyűkkel. A LED 5-ször villog. Kész.
- 10.4 A feloldáshoz ismétlje meg az űrlapot 1. LÉPÉSÉT. A LED 8-szor felvillan.

***A kód táblázat megtalálható a távirányító csomagolásában.***