

Smart TV Magic Távirányító

Az MR-20/19 a legtöbb intelligens TV-hez használható, csak néhány funkció nem egyezik. Egyszerűen kattintson, mutasson rá, görgessen a csatornaváltáshoz, keressen valami újat és még sok mást. A Magic távirányító MR-20/19 használható a csatlakoztatott eszközök működtetésére. Töltsön kevesebb időt a navigációval, a menük összezavarásával és a több távirányítóval való zsonglorkodással, és több időt tölthet a szórakozás élvezetével. Az MR-20/19 egy helyettesítő termék, amely nem rendelkezik hangfunkcióval.


Utasítás

A. Regisztrálja a távirányítót



1. Csatlakoztassa az USB-vevőt a TV-készülék USB-portjához, a csatlakozás képe megjelenik a képernyőn.
2. Nyomja meg a kereket (OK) kb. 3 másodpercig, a LED világít a távirányítón.
3. Irányítsa a távirányítót az USB-vevőre, a LED 3-szor felvillan, majd kialszik, a regisztráció befejeződött, a mutató megjelenik a képernyőn.

„Néhány TV-készülék esetén, ha nem érkezik válasz az USB-portokhoz való csatlakoztatáskor, próbálkozzon másik USB-porttal.

B. A Mutatóról

A mutató ismételt megjelenítéséhez nyomja meg a  „Mutató gombot” Az irány szabályozásához a távirányítót enyhén jobbra-balra rázza. Ha megnyomja az IRÁNYGOMBOK (FEL/LE/BAL/JOBB) gombot, mialatt a mutató HASZNÁL, A MUTATÓ JELE MEGJELENIK A KÉPERNYŐN.




C. Normál infravörös távirányítóként (a távvezérlő regisztrációjának törlése)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „HOME”  és „BACK”  gombot egyszerre körülbelül 5 másodpercig a távirányító és a TV párosításának megszüntetéséhez, a LED 3-szor felvillan, majd kialszik. A Magic Távirányító úgy működik, mint egy általános infravörös távirányító.

Amikor a regisztráció befejeződött, az IRÁNYGOMBOK (FEL/LE/BALRA/JOBBRA) GÖRGETÉS FEL GÖRGÉS LE, kerék (OK) Mutató gomb Rádió Frekvencián, többi funkciógomb továbbra is az Infrán keresztül használja.

D. Funkció tanulási módszer STB-hez

Ezeket a kódokat a SET-up Bokszt eredeti távirányítójával lehet beállítani.

1. Nyomja meg a „Home”  és a Q.SETTINGS”  gombot TANULÁSI MÓDHOZ
2. Helyezze egymás felé a vevőegységeket, a távolság 2-5 cm legyen.
3. Nyomja meg a gombot, hogy tanuljon az MR-20/19-ről, a LED villogni fog.
4. Nyomja meg a megfelelő gombot a Set-up Bokszt eredeti távirányítóján, a LED felvillan 3-szor, majd folyamatosan világít.
5. A tanulás befejeztével nyomja meg a „HOME”  gombot a kilépéshez és a mentéshez.