

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A telepítés és összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
2. Óvja a készüléket víztől, nedvességtől és egyéb folyadékoktól. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten való használatát/tárolását. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és más hőforrásnak.
3. Óvja a készüléket az ütéstől és a leejtéstől.
4. Ne használja a terméket a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő célokra.
5. Készüléket kizárólag háztartási céllal használja .
6. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre. Ha túl nagy nyomást gyakorol a készülékre, a forgó penge leáll. A nyomás csökkentése elengedi a pengét.
7. Ne használja a készüléket viselt ruhákon!
8. Ne használja a készüléket nedves ruhán.
9. Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gombok, varrások, cipzárók, foltok stb. közelében használja.
10. Tartsa a készüléket gyermekektől távol!
11. Csak meghatározott elemeket használjon.
12. Csak engedélyezett tartozékokat használjon.
13. Ne helyezze a készüléket vízbe vagy más folyadékba; és ne kezelje nedves kézzel.
14. Ne használja ezt a készüléket, ha megsérült vagy hibásan működik!
15. Ne kísérletez meg saját maga megjavítani a készüléket. Sérülés esetén forduljon a hivatalos szervizhez ellenőrzés vagy javítás céljából. Soha ne szerelje szét ezt a készüléket.
16. Tisztítsa meg és tárolja a készüléket a „Tisztítás és tárolás” részben felsorolt utasítások szerint.

TERMÉKLEÍRÁS



1. Állítható távtartó
2. Penge védő
3. Szószrekesz
4. Elemtartó fedele
5. Be/KI gomb
6. Tisztítókefe

AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Csúsztassa ki az elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 2x AA elemet a megfelelő polarizációval.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.

Megjegyzések:

- Csak a meghatározott elemeket használja.
- Ne használjon együtt különböző elemeket.
- Az elemeket egyszerre cserélje.
- Ha a terméket 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja, az elemeket vegye ki és úgy tárolja.

AZ ÁLLÍTHATÓ TÁVTARTÓ FELSZERELÉSE

1. Helyezze a távtartót a vágófejre úgy, hogy a távtartón lévő hornyok illeszkedjenek a vágófej kiemelkedéseibe, és erősen nyomja meg.
2. Húzza le a távtartót a vágófejről, hogy eltávolítsa a készülékből.

Megjegyzések:

- Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze megfelelően fel van szerelve, és a pihentető rekesz üres.
- A készüléket a távtartó nélkül is használhatja.
- Ez a szószelvtávolító károsíthatja a nagyon puha anyagokat. Ezért mindig tesztelje a szószelvtávolítót a ruha nem feltűnő részén.
- A készülék nem működik, ha a fűrészlappvédő nincs felszerelve.

1. Fektesse a ruhadarabot egy sima felületre, például egy vasalódeszkára. Ügyeljen arra, hogy a megmunkálandó felület ne legyen ráncos. Ellenkező esetben a ruha megsérülhet.

1. Állítsa be a vágási távolságot a távtartó balra vagy jobbra forgatásával, vagy vegye le a távtartót.

- Felső pozíció (nagy távolság a pengevédőtől) nagy golyókhoz és durva textíliákhoz.
- Alsó helyzet (kis távolság a pengevédőtől) kis szőszökhöz és finom textíliákhoz.
- Csak nagyon finom szósz esetén távolítsa el a távtartót (nincs távolság a pengevédő között).

1. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gomb megnyomásával.
2. Futtassa a készüléket enyhén és túl nagy nyomás nélkül az anyagon.
3. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gomb megnyomásával.
4. Csúsztassa ki a pihentetőt. Dobja ki a szószrekeszben összegyűlt szószöket. Helyezze vissza a pihentető rekeszt, és nyomja rá a készülékre, amíg a helyére nem kattán (kattanást fog hallani).

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Ne helyezze a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon vegyszert a készülék tisztításához.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Ne hagyja, hogy a pihentető rekesz túl legyen töltve. Ha a pihentető rekesz túl van töltve, a penge lassan fog működni, még akkor is, ha az elemek még működnek. Rendszeresen ürítse ki a pihentető rekeszt.

Megjegyzés: A penge nagyon éles és könnyen megsérülhet. Legyen különösen óvatos a tisztítás során!

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Ha használja, távolítsa el az állítható távtartót, csavarja le a pengevédőt és vegye le a pengét. Tisztítsa meg a pengét és a pengevédőt a mellékelt tisztítókefével.
3. Tisztítás után helyezze a pengét az orsóra, és húzza meg a fűrészlappvédőt.

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tiszta és száraz.
- A készüléket száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolja!



Magyar

A termék megfelelő ártalmatlanítása
(Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más európai országokban, ahol szelektív gyűjtési rendszer működik) Ez a terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción látható jelölés azt jelzi, hogy élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrzetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében kérjük, különítse el ezt a többi hulladéktól, és felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati hivatalukkal, hogy tájékozódjanak arról, hogy hová és hogyan vihetik el ezt a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot beszállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit. Ezt a terméket ártalmatlanítás céljából nem szabad más kereskedelmi hulladékkal keverni.