

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Magyar

SUPER AIRCO 6000 AZ 1-BEN

Helyezzen be két AAA (LR03) elemet az elemtartón jelzett módon.

Az új távirányítónak a légkondicionáló felé kell mutatnia



A KÓD BEÁLLÍTÁSA MÁRKÁNKÉNT

1. Keresse meg kódját a kódtáblázatban minden márkához, ha a kiválasztott kód nem működteti a berendezést, próbálja ki a második kódot, és folytassa addig, amíg a berendezés megfelelően nem működik. Például az „AUCMA” esetében Ön választhatja a 0288 kódot, ha nem működik, próbálja meg a 0289 kódot.

2. Nyomja meg a „SELECT” gombot, a kijelzett kód villogni kezd.

Írja be a 4 számjegű kódokat. Például a 0288 kód beírásához nyomja meg a „0” gombot, amikor a „0” nem villog, nyomja meg a „2”-t.

A „2” abbahagyja a villogást, nyomja meg a „8” gombot, a „8” abbahagyja a villogást, nyomja meg az utolsó „8”-at, a „8” abbahagyja a villogást, befejezi a kódbevitelt, beállítás befejeződött.

3. Mutasson a légkondicionálóra, nyomja meg az „egy gombot”, ellenőrizze, hogy működik-e, ha nem, próbálkozzon másik csoporttal, amíg működik.

AUTOMATIKUS KERESÉS

Ha a szükséges márka nem szerepel a kódtáblázatban, kérjük, a következő lépések szerint járjon el:

1. Mutasson a légkondicionálóra, nyomja meg a „SELECT” gombot 5 másodpercig, majd engedje el a távirányítót az automatikus keresés állapotába lép, a kódszám villog és a kód növekszik. Amikor a légkondicionáló fogadja a jelet, és egy hangjelzést küld, nyomja meg bármelyik gombot a megerősítéshez.

2. Próbáljon ki más funkcióbillentyűket, ha azok nem működnek, ismétlje meg a fenti lépéseket, amíg megfelelően működik.

EGY KULCS HASZNÁLATA

Mutasson a légkondicionálóra, és nyomja meg az „egy gombot”. Az új távirányítója tudja, hogy nyár van-e vagy tél a hőmérséklet szerint. Nyáron a hőmérséklet 26. Télen a hőmérséklet lesz állítsa 20°C-ra. Használja a „TEMP+” vagy „TEMP-” gombot a hőmérséklet beállításához.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg az „ÓRA” gombot, az idő villogni fog a kijelzőn.
 2. Nyomja meg a „TIME+” vagy „TIME-” gombot az aktuális idő beállításához.
 3. Nyomja meg ismét a „CLOCK” gombot, a villogás megszűnik, az időbeállítás befejeződik.
- Ha nem nyomja meg az „óra” gombot, 5 másodperc múlva automatikusan leáll.

IDŐZÍTŐ BE ÉS KI

1. Nyomja meg a „TM ON” gombot, amíg az LCD kijelző villogni kezd. Nyomja meg a „TIME+” „TIME-” gombot, állítsa be a szükséges időt, és 5 másodperc elteltével megerősíti a bekapcsolás időpontját.
2. Nyomja meg a „TM OFF” gombot, az idő villog az LCD kijelzőn. Nyomja meg a „TIME+” „TIME-” gombot, állítsa be a szükséges időt, és 5 másodperc elteltével megerősíti a kikapcsolási időt.

JEGYZET:

- Az időkeret 00-24 óra között állítható be
- A „TMON” vagy a „TMOFF” gomb kétszeri megnyomása törli az időzítést.
- Az időzítő beállítása után irányítsa az új Superior távirányítót a légkondicionálóra.

SZOBAI HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐ

Nyomja meg a „ROOM TEMP” gombot, a kijelzőn 5 másodpercig kell megjelenie.

FIGYELEM

1. Ha nem tervezi használni az új Superior távirányítót, távolítsa el az elemeket, hogy elkerülje a elem távirányítóba folyását.
2. Ha a kijelző halványnak tűnik, cserélje ki az elemeket. Az elemek cseréje után a beállítás megtörténik, ismét nem szükséges.
3. Gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az új távirányító és a légkondicionáló között. Ne feledje, hogy az időzítő csak akkor hatásos, ha a légkondicionáló megkapja az időzítő be/ki jelét távirányító.
4. A gyártó fenntartja magának a jogot a tulajdonságok és funkciók megváltoztatására

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MAXIMÁLIS ELÉRHETŐSÉG: kb 8 méter

(A/C szerint)

AKKUMULÁTOR MODELL: AAA elem (LR03) ×2

MÉRETEK: 133 mm × szélesség 45 mm × 23 mm

SÚLY: Kb. × 52 g (elemek nélkül).

Kompatibilis lista

ALPIN	0252-0253, 1276, 1789	LITTLEDUCK	0015-0020,0530,1039
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534	LOREN-SEBO	0255,0471,0472,2007,3327
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011	MACQUAY	0234-0237,0465,1489,2794
BANSHEN	0264, 1288, 2824	MICOM	0415,1439,2465,3487
BOERKA	0383, 0434, 0436,0437,3506	MIDENA	0260-0265,0526,1801,2820
CARRIER	0203-0209, 0456-0458,0482-0486,0563-0565	mitsubishi	0001-0045,0476-0479,0552,0553,0568,0582,5000
CHANGHONG	0301-0308,2349,3890,4905	NORITZ	0431,0943,2991,5005-5256
CHIGO	0379-0382,0515,1912,2940	OMEGA	0559
CHOFU	0184-0187,1208,2233,4330	NATIONAL PANASONIC	0138-0154,0483,2714,3722
CHUNLAN	0345-0350,0450,0453,3522	PANDA	0378,1914,3962,5257-5259
CORONA	0155-0163,0459,2204,3531	PHILCO	0210-0211,0487,0488,1234
CONROWA	0377,0889,1315,2937	PROTON	0421-0423,0934,2981
CONSUL	0463,1999,3535,4335-4650	RAYBO	0362-0367,2410,3435,5278
DAEWOO	0203-0209,0406,1430,3792	ROWA	0369,0438-0439,0527,0531
DAIKIN	0171-0183,0566,0567,0583	SABRO	0435,0506-0508,0947,3578
DOCTOR	0221,0449,1473,3805	SAIJO DENKI	0212-0215,0724,2262
DONGBAO	0355-0361,1897,2918,4652	SAMPO	0424-0426,1448,2985,5450
DONGXINBAO	0413,1505,3485,4700-4768	SAMSUNG	0188-0196,0516,0518,1212
ELEKTROLUX	0216-0220,0569,1244	SANYO	0046-0095,0529,0530,1070
FEDDERS	0528,4804,4820-4900	SASUKI	0254, 0470,1494,2814
FRESTECH	0277,0519,0520,2325	SHANGLIN	0384-0388,0444-0445,3407
FUJITSU	0127-0137,0464,0552-0554	SHANXING	0392,0449,0612,0904,1985
FUNAI	0430,0481,3041,3502	SHARP	0096-0106,0525,1122
GALANZ	0371,0372,0521,1908,2931	SHENGFENG	0376,0480,0888,1911
GENERAL	0127-0137,0646,2000,3712	SHINCO	0351-0354,0454-0456,3935
GUOQIAO	0244,0291,1268,2851	SHUANGLU	0376,0404-0407,0480,1400
GLEE	0398,0399,2446,2959,5260	SHUAIKANG	0288,0800,5450-5643
GOLDSTAR	0201,0466-0469,1737,3539	SONGGE	0428-0429,2988,3501
GREE	0309-0316,0482,0512,0513	SOVA	0409-0410,1433,2457
HAIER	0266-0272,0453-0455	SUMMER	0427,1963,5466-5700
HISENSE	0332-0335,0517,1868,2895	SUNDURG	0257,0505,1529,2305
HITACHI	0118-0126,1656,2173	SWAN	0434,0516,0524,2994
HUABAO	0336-0344,2384,2903,4905	TADIRAN	0246-0251,0759,1787,5701
HUAKE	0408,0920,1501,3480	TATUNG	0419-0420,2980,3491
HUAMEI	0402,0460-0465,2962,3986	TCL	0273-0281,0570,0786
HUALING	0317-0325,0452,2365,3524	TECO	0256,0473-0475,1497,3840
HUIFENG	0370,2418,3442	TIANDI	0415,1439,3999,2750-5759
HUIKANG	0368,0441-0443,1978,3440	TOSHIBA	0107-0117,0489,0561,0562,1001
HYUNDAI	0202,0433,0480,0551,3552	TRANE	0227-0232,0739,1101,1768
JDC	0373,0440,2488,3957	UNI-AIR	0222-0224,0450,1986
JIANGNAN	0432,1456,3607,4906-4915	WANBAO	0138-0154,0483,0652,0995
JINTAR	0414,1950,3998,4655-4669	WEILI	0393-0396,1420,1932
JINSONG	0389-0391,0446-0448,3463	WHIRLPOOL	0164-0170,0502,0526,3748,0481,0993,5800-5996
JOHSON	0245,0492,2028,3829	XIENG	0411,0412,0924,1947
KANGLI	0374-0375,1911,2442	XINLE	040,0401,0913,2960
KELON	0282-0287,0473,0485-0488	YANGZ	0403,1427,2451
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297	YINYAN	0258-0259,0326-0331,0838
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488	YORK	0238-0243,0751,1778
KONIKA	0397, 0457-0459, 3017	ZHEN BAO	0127-0137,0464,2000,3711
LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248		
LIANGYU			