

Univerzális 4 csatornás kapunyitó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Általános információk

Univerzális 4 csatornás önmásoló távirányító 433,92 MHz fix kóddal. Ez a távirányító ideális megoldás azoknak, akiknek van egy működő távirányítója, és szeretnének egy másik tartalékot készíteni.

A távirányító gombjainak elnevezése a kézikönyvben:

- **A gomb** – nagy bal gomb a távirányítón
- **B gomb** - nagy jobb gomb a távirányítón
- **C gomb** - kis bal gomb a távirányítón
- **D gomb** - kis jobb gomb a távirányítón

2. A távirányító memóriájának törlése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az **A** és **B** gombot, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd, majd ezt követően folyamatosan villogni nem kezd.
2. A távirányító memóriája törlődött, ha bármelyik gomb megnyomása után a LED nem világít folyamatosan, hanem csak villog és kialszik.

3. A jel másolása

1. A másolás megkezdéséhez törölni kell a korábban elmentett gombkódokat a távirányítóról (lásd: "A távirányító memóriájának törlése").
2. Nyomja meg mindkét távirányítón a másolni kívánt gombot, és helyezze el a távirányítókat egymás mellé, amíg a jel másolásra nem kerül. Ha a gombot megfelelően másolta, a LED folyamatos jelet ad és nem alszik ki.
3. A műveletet meg kell ismételni más gombokkal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mindkét távirányítónak nagyon közel kell lennie egymáshoz, és működő elemekkel kell rendelkeznie.

4. Memória felidézése

1. A távirányító memóriájának törlése után a **C** és **D** gomb egyidejű lenyomásával és nyomva tartásával visszaállítható.
2. A memória megfelelően helyreáll, ha a LED gyorsan villogni kezd.

5. Specifikáció

- Feszültség: DC12V
- Üzemi áram: 10mA
- A27/12V akkumulátor
- Frekvencia: 433,92 MHz
- Kódmásolás funkció
- Kódtörlés funkció

- Kód-helyreállítási funkció
- 4 programozható csatorna
- Masszív fém ház
- Méretek: 55 mm x 29 mm x 14 mm

5. Megjegyzések és óvintézkedések

- Tisztítsa meg a készüléket egy száraz, puha ruhával.
- Ne nyissa fel a készüléket, mert ez a garancia érvényét veszti.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.