

**Life Maxi, Bravo, Fido, Dream, VIP, Star kapunyitó, utángyártott,
ugrókódos,433,92MHz, PIL0010**

Programozás menete

1. Nyomja meg a programozó gombot a motoron. A LED világítani fog.
2. Nyomja meg a kívánt gombot az új távirányítón.
3. A nyitó jelzőfénye villogni kezd, jelezve a sikeres programozást. Most a nyitó működik, ha megnyomja a távirányító nyomógombját.

Az összes kód törléséhez a vevőegységen tartsa lenyomva a vevő Tanulás gombját, amíg a jelzőfény ki nem alszik (6 másodperc múlva). A vevő által megtanult összes kód törlődik.

Kompatibilis modellek

- 62730
- 62733
- 70241
- BD2 (CAD616)
- BD4 (CAD615)
- TB2
- TB4
- TB5
- TB6
- B&D Control-A-Door P
- B&D Control-A-Door P Diamond
- B&D Control-A-Door P Diamond Whisper
- RDO-1v3 (Roll-A-Pro)
- RDO-1v2 (CAD Diamond PD)